

Montageanleitung: Apple iPhone 5 & 5s Carbon Cover








Herzlichen Glückwunsch zu Deinem neuen Carbon Cover.

Dieses Cover wurde in aufwendigen Fertigungsprozessen für das iPhone 5/5s hergestellt und unterliegt vor Auslieferung einer 100% Kontrolle.

Diese Passgenauigkeit und Präzision erfordert aber auch bei der Montage oder der Demontage einige Sorgfalt.

Um keine Schäden an deinem iPhone oder dem Carbon-Cover zu verursachen, folgen noch einige Tipps:

- Um ein mögliches Herunterfallen zu vermeiden, bitte über einem Tisch arbeiten.
- Vor dem Einsetzen sollten iPhone und Carbon-Case gereinigt werden, so dass sich keine Schmutzpartikel zwischen Cover und iPhone befinden.
- Vorsichtige und gefühlvolle Montage, keine Gewalt anwenden - es geht auch ohne.
- Keine scharfen oder kantigen Gegenstände wie Messer, etc. verwenden.

1.		Carbon Cover nach den Aussparungen der Bedienknöpfe und Öffnungen für Stecker deckungsgleich zum Handy ausrichten.
2.		Die Seite mit den Lautstärke- und Klingeltontasten <u>zuerst</u> einschieben!
3.		Gegenseite bis zum Metallrahmen des iPhone aufdrücken.
4.		Durch leichtes Anheben der Kante des Covers im Antennenschlitz mit dem Fingernagel (kein Metall oder sonstige harten Gegenstände benutzen) ...
5.		... wird nun der untere Teil des Covers <u>VORSICHTIG</u> über den Metallrahmen des Telefons gedrückt.
6.		Seitlich bis zur Standby-Taste mit <u>leichtem</u> Druck das Cover auf das Smartphone aufdrücken. Achtung: Sollte sich die Standby-Taste nicht von alleine einführen, dann kann die Taste beim Einführen gedrückt werden, oder das Cover im Bereich der Taste mit dem Fingernagel leicht angehoben werden.
7.		Fertig!

Demontageanleitung: Apple iPhone 5 & 5s Carbon Cover

1.		Leichtes Anheben der Kante des Covers im Antennenschlitz mit dem Fingernagel (kein Metall oder sonstige harten Gegenstände benutzen) und etwas Druck zur Rückseite des Telefons ausüben.
2.		Mit dem Fingernagel das Cover über die rechte untere Ecke des Smartphone heben.
3.		Anschließend das Cover von der linken unteren Ecke abziehen.
4.		Telefon nach hinten aus dem Carbon-Cover herausnehmen. (Dabei auf Klingelton- sowie Lautstärketasten und Stand-by Knopf achten)
5.		Fertig!

Ein kleiner Film zur Montage bzw. Demontage ist auf unserer Homepage www.2r-tec.eu oder auf unserem YouTube-Kanal 2RTec zu sehen.

Für die Montage, sowie Demontage und daraus resultierende Schäden übernehmen wir keinerlei Haftung!